

Digital Bathroom Scales Ref. No. 456.015 / 456.018

GB

- The first time you use these scales please remove the battery protection sheet.
- Make sure the scales are on a smooth flat surface (not carpeted).
- Slide switch in battery compartment to select measurement unit (kg/lb/st).
- When using stand still in the centre of the weighing platform.
- LED display will count up and stop at the correct weight.
- Step off the scales, the weight will be displayed for a further 5 seconds.
- If display shows "Err", this indicates that the scales are overloaded.
- When "Lo" is displayed, this indicates batteries are needed.

Advice for use and care

The scales weigh from 5kg to 150kg in 0.1kg increments. Anything over 150kg may damage the weighing accuracy.

To avoid accidents, do not stand on the edge of the platform or use these scales when you have wet feet.

Using the scales on uneven or carpeted surfaces may result in inaccurate readings.

Cleaning may be carried out using a damp cloth. Do not use any chemical detergents.

Digitale Badkamer Weegschaal Ref. Nr. 456.015 / 456.018

NL

- Verwijder het klepje van de batterijhouder wanneer je de weegschaal voor het eerst gebruikt.
- Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond.
- Gebruik de schuifschakelaar in het batterij compartiment om de gewenste eenheid in te stellen (kg/lb/st).
- Bij gebruik stilstaand plaats nemen in het midden van de weegschaal.
- De LED display stopt met tellen bij het juiste gewicht.
- Stap van de weegschaal af, het juiste gewicht wordt nog 5 seconden weergegeven.
- Wanneer de display "Err" weergeeft, is de weegschaal overladen.
- Wanneer de display "Lo" weergeeft, zijn nieuwe batterijen nodig

Tips Voor Gebruik

De schaal weegt van 5kg tot 150kg en geeft dit weer in gewichten met 1 decimaal. Zwaardere belasting dan 150kg kan de nauwkeurigheid van de weegschaal verminderen.

Om ongelukken te voorkomen, ga niet op hoeken van de weegschaal staan en gebruik de weegschaal niet met natte voeten.

Gebruik van de weegschaal op een niet vlakke ondergrond kan resulteren in een onnauwkeurige weergave.

Schoonmaken van de weegschaal kan het best gedaan worden met een vochtige doek. Gebruik geen enkel chemisch reinigingsmiddel.

Pèse-Personne Electronique N° Réf. 456.015 / 456.018

F

- Avant la première utilisation, retirez la languette de protection de la batterie.
- Posez le pèse-personne sur une surface plane et dure (sans moquette).
- Poussez le commutateur dans le compartiment à pile sur l'unité de mesure souhaitée (kg/lb/st).
- Pendant l'utilisation, restez immobile au centre de la plateforme.
- L'afficheur à LED s'arrêtera sur le poids correct.
- Descendez de la balance. Le poids reste affiché pendant encore 5 secondes.
- Si "Err" s'affiche, la balance est surchargée.
- Si "Lo" s'affiche, il faut changer les piles.

Conseils d'entretien

Le pèse-personne mesure le poids de 5kg à 150kg par incréments de 0,1kg. Ne pas dépasser les 150kg sous peine d'endommager la balance.

Pour éviter des accidents, ne pas se placer au bord de la plateforme ou monter sur la balance avec des pieds mouillés.

Si la balance est placée sur un sol irrégulier ou mou, le résultat risque d'être erroné.

Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits chimiques.

- Vor der ersten Inbetriebnahme die Schutzfolie von der Batterie entfernen.
- Die Personenwaage auf eine harte, ebene Fläche stellen (kein Teppichboden).
- Den Schalter im Batteriefach auf die gewünschte Maßeinheit stellen (kg/lb/st).
- Beim Wiegen still in der Mitte der Wiegefläche stehen.
- Das LED Display zählt aufwärts bis zur richtigen Gewichtsanzeige.
- Gehen Sie von der Waage herunter. Das Gewicht wird noch ca. 5 Sekunden angezeigt.
- Wenn "Err" auf dem Display erscheint, ist die Waage überbelastet.
- Wenn "Lo" erscheint, müssen die Batterien gewechselt werden.

Benutzung und Pflege

Die Waage wiegt von 5kg bis 150kg in 0,1 kg Schritten. Das Gewicht darf 150kg nicht überschreiten.

Um Unfälle zu vermeiden, nicht auf der Ecke der Waage stehen und nicht mit nassen Füßen auf die Waage gehen.

Die Waage nicht auf weiche oder unebene Flächen stellen, da dies zu Anzeigefehlern führen kann.

Die Waage mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen.

Digital Badevægt

Varenr. 456.015 / 456.018

DK

- Inden badevægten tages i anvendelse, skal batteriets beskyttelses kappe fjernes.
- Vægten skal placeres på en hård og jævn overflade, og gulvet må ikke være beklædt med tæppe.
- I batterirummet forefindes en skydeomskifter der vælger mellem ønskede målenheder (kg/lb/st).
- Stå præcist og roligt i centerpunkten på vægtpladen, for at få korrekt aflæsning.
- LED displayet tæller op, og stopper ved den korrekte vægt.
- Når der aftrædes fra vægtpladen, vil den målte vægt blive fastholdt i displayet i yderligere 5 sekunder.
- Hvis displayet viser "Err", betyder det at vægten er overbelastet.
- Når "Lo" vises i displayet, skal batteriet udskiftes.

Gode råd

Vægten måler i området fra 5 kg til 150 kg med 0.1 kg nøjagtighed. Placering af byrder over 150 kg vil ødelægge vægtens nøjagtighed.

Undgå ulykker: Stå aldrig op på vægten med våde fødder!

Placering af vægten på ujævnt gulv, eller gulv med tæppebeklædning, vil give upræcis måling.

Rengøring skal ske med en fugtig klud - brug aldrig kemikalier eller skrappe rengøringsmidler.

 skytronic